



## Einstellung des Senders GT-K-6X für Flugsimulatoren



- Halten Sie die Tasten UP+DOWN gedrückt und schalten Sie den Sender ein.
- Wechseln Sie mit den Tasten UP und DOWN in das Menü S3. Dieses sollte auf N1 stehen. Wählen Sie mit den Tasten INC und DEC einen Wert von N2 bis N5 aus.
- Schalten Sie die Fernsteuerung aus.
- Halten Sie die Tasten UP+DOWN gedrückt und schalten Sie den Sender erneut ein.
- Wechseln Sie in das Menü S1 und stellen Sie es auf AP um.
- Schalten Sie die Fernsteuerung aus.
- Schalten Sie die Fernsteuerung wieder ein.
- Drücken Sie die Tasten UP+DOWN gleichzeitig
- Nun müssen Sie die Servos einstellen. Mit den Tasten UP und DOWN können Sie die einzelnen Servos auswählen und mit den Tasten INC und DEC können Sie sie invertieren. Stellen Sie alle Servos wie folgt ein:

- R1 - REV
- R2 - REV
- R3 - REV
- R4 - REV
- R5 - NOR
- R6 - NOR

Nun ist die Fernsteuerung eingestellt.

Im Flugsimulator müssen Sie nun noch Kalibrieren und die Servowege für Heck und Roll umstellen.