

Betriebsanleitung - Speedcontroller GT-DS-40A

1. Schalten Sie den Sender ein, schieben Sie den Gashebel ganz nach oben auf Vollgas.
2. Schließen Sie den Akku an Ihr Modell an. Sie werden nun nacheinander 2 Mal folgende Signaltöne hören:
 - Einzelner Piepton (Auto LiPo – 3V/Zelle)
 - Doppelter Piepton (NiMh – 0.8V/Zelle)
 - Dreifacher Piepton (Bremse/ Keine Bremse)
3. Wenn die Option ertönt, welche Sie auswählen wollen, ziehen Sie den Gashebel wieder ganz nach unten auf Null-Gas.
4. Trennen Sie den Akku vom Helikopter. Ihre Einstellungen sind nun gespeichert.

Achtung: Wenn Sie den Schubhebel nach unten ziehen, ist der Speedcontroller einsatzbereit. Das bedeutet, dass, wenn Sie Gas geben, der Rotor sich anfangen wird zu drehen. Bedenken Sie dies, um Verletzungen zu vermeiden!
5. Wenn Sie die Drehrichtung des Rotors ändern wollen, müssen Sie nur 2 der Motorkabelanschlüsse tauschen.

